

Инструкция по использованию универсального пульта для кондиционера GNW K-1028E.

Описания кнопок панели управления (15 кнопок):

- 1) Кнопка питания (ON/OFF): вкл/выкл кондиционер.
- 2) Кнопка „TEMP +“: увеличить температуру на 1°C (до 30°C) или настроить время.
- 3) Кнопка „TEMP –“: уменьшить температуру на 1°C (до 16°C) или настроить время.
- 4) Кнопка „MODE“: установка одного из режимов работы („автоматический“, „кондиционирование воздуха“, „влага“, „подача воздуха“, „обогрев“.)
- 5) Кнопка „WIND“/„FAN“: установка скорости вентилятора
- 6) Кнопка „M.SWING“: регулировка положения жалюзи.
- 7) Кнопка „A.SWING“: автоматическая регулировка положения жалюзи.
- 8) Кнопка „F.Cool“: быстрое охлаждение.
- 9) Кнопка „F.Heat“: быстрый обогрев.
- 10) Кнопка „TIME ON“: установка времени включения по таймеру или проверка времени включения.
- 11) Кнопка „TIME OFF“: установка времени отключения по таймеру или проверка времени отключения.
- 12) Кнопка „Set“: настройка/подтверждение.
- 13) Кнопка „CLOCK“: установить или настроить время.
- 14) Кнопка „E-heat“: эффективный режим обогрева.
- 15) Кнопка „LIGHT“: включение/выключение фонарика, находящегося на пульте ДУ.

Настройка пульта ДУ

Для того, чтобы пульт ДУ начал корректно работать конкретно для Вашей модели кондиционера, необходимо установить на нем правильный код.

Включите кондиционер, направьте пульт управления на него и используйте один из этих двух способов для установки правильного кода:

1) Вручную — для начала найдите код, соответствующий производителю кондиционера по таблице на обратной стороне этой инструкции и запомните первое число (до символа ~, если он есть). Нажмите и удерживайте кнопку „SET“ до тех пор, пока место в нижнем левом углу экрана пульта (где показывается время) не начнет мигать (примерно 3 — 4 секунды). Далее, пока то место еще мигает, используйте кнопки „TEMP +“ и „TEMP –“ (стрелки) для изменения числа на нужный Вам код. Для того, чтобы увеличивать или уменьшать число быстрее, удерживайте нужную стрелку/кнопку. Когда Вы выставили правильный код, кондиционер должен издать звуковой сигнал и отреагировать другим образом. После этого еще раз нажмите на кнопку „SET“ для подтверждения кода и проверьте работу основных кнопок управления пультом. Если не все кнопки работают правильно, попробуйте опять выставить код вручную или автоматически.

2) Автоматически (возможна установка неправильного кода) - нажмите и удерживайте кнопку „SET“ до момента реакции кондиционера. После того как выставился код и кондиционер включился, проверьте, все ли кнопки пульта ДУ правильно работают. Если не все кнопки работают правильно, попробуйте еще раз выставить код автоматически или вручную.

Функция таймера:

Нажмите на кнопку „TIME ON“ для установки таймера включения кондиционера (через сколько часов он должен включиться) или „TIME OFF“ для установки таймера отключения кондиционера (через сколько часов он выключится). Единицы измерения — часы. Для изменения настроек таймера используйте кнопки „TEMP –“ и „TEMP +“ (стрелки) пока Вы находитесь в настройках таймера включения или таймера выключения кондиционера. Отсчет времени таймера включения и таймера выключения начинается с момента установки.

Функция часов:

Нажмите и удерживайте кнопку „CLOCK“ до тех пор, пока время в нижнем левом углу экрана пульта ДУ не замигает. Для установки времени нажимайте или удерживайте кнопки „TEMP –“ и „TEMP +“ (стрелки). Для подтверждения введенного времени нажмите кнопку „SET“ или кнопку „CLOCK“.

Инструкция по использованию универсального пульта для кондиционера GNW K-1028E.

Описания кнопок панели управления (15 кнопок):

- 1) Кнопка питания (ON/OFF): вкл/выкл кондиционер.
- 2) Кнопка „TEMP +“: увеличить температуру на 1°C (до 30°C) или настроить время.
- 3) Кнопка „TEMP –“: уменьшить температуру на 1°C (до 16°C) или настроить время.
- 4) Кнопка „MODE“: установка одного из режимов работы („автоматический“, „кондиционирование воздуха“, „влага“, „подача воздуха“, „обогрев“.)
- 5) Кнопка „WIND“/„FAN“: установка скорости вентилятора
- 6) Кнопка „M.SWING“: регулировка положения жалюзи.
- 7) Кнопка „A.SWING“: автоматическая регулировка положения жалюзи.
- 8) Кнопка „F.Cool“: быстрое охлаждение.
- 9) Кнопка „F.Heat“: быстрый обогрев.
- 10) Кнопка „TIME ON“: установка времени включения по таймеру или проверка времени включения.
- 11) Кнопка „TIME OFF“: установка времени отключения по таймеру или проверка времени отключения.
- 12) Кнопка „Set“: настройка/подтверждение.
- 13) Кнопка „CLOCK“: установить или настроить время.
- 14) Кнопка „E-heat“: эффективный режим обогрева.
- 15) Кнопка „LIGHT“: включение/выключение фонарика, находящегося на пульте ДУ.

Настройка пульта ДУ

Для того, чтобы пульт ДУ начал корректно работать конкретно для Вашей модели кондиционера, необходимо установить на нем правильный код.

Включите кондиционер, направьте пульт управления на него и используйте один из этих двух способов для установки правильного кода:

1) Вручную — для начала найдите код, соответствующий производителю кондиционера по таблице на обратной стороне этой инструкции и запомните первое число (до символа ~, если он есть). Нажмите и удерживайте кнопку „SET“ до тех пор, пока место в нижнем левом углу экрана пульта (где показывается время) не начнет мигать (примерно 3 — 4 секунды). Далее, пока то место еще мигает, используйте кнопки „TEMP +“ и „TEMP –“ (стрелки) для изменения числа на нужный Вам код. Для того, чтобы увеличивать или уменьшать число быстрее, удерживайте нужную стрелку/кнопку. Когда Вы выставили правильный код, кондиционер должен издать звуковой сигнал и отреагировать другим образом. После этого еще раз нажмите на кнопку „SET“ для подтверждения кода и проверьте работу основных кнопок управления пультом. Если не все кнопки работают правильно, попробуйте опять выставить код вручную или автоматически.

2) Автоматически (возможна установка неправильного кода) - нажмите и удерживайте кнопку „SET“ до момента реакции кондиционера. После того как выставился код и кондиционер включился, проверьте, все ли кнопки пульта ДУ правильно работают. Если не все кнопки работают правильно, попробуйте еще раз выставить код автоматически или вручную.

Функция таймера:

Нажмите на кнопку „TIME ON“ для установки таймера включения кондиционера (через сколько часов он должен включиться) или „TIME OFF“ для установки таймера отключения кондиционера (через сколько часов он выключится). Единицы измерения — часы. Для изменения настроек таймера используйте кнопки „TEMP –“ и „TEMP +“ (стрелки) пока Вы находитесь в настройках таймера включения или таймера выключения кондиционера. Отсчет времени таймера включения и таймера выключения начинается с момента установки.

Функция часов:

Нажмите и удерживайте кнопку „CLOCK“ до тех пор, пока время в нижнем левом углу экрана пульта ДУ не замигает. Для установки времени нажимайте или удерживайте кнопки „TEMP –“ и „TEMP +“ (стрелки). Для подтверждения введенного времени нажмите кнопку „SET“ или кнопку „CLOCK“.

GREE	000~019	HITACHI	674~689	CHANGLING	284~295	ZUODAN	860	SHANGLING	408~413	MITSUKA	905
Haier	020~037	Panasonic	690~705	CHUANGHUA	296~302	NISO	861	SHENBAO	414~417	NORCA	906
Media	038~048	CAIRIER	706~718	DAJINXING	303~304	TRANE	862~865	SHENGFENG	418~419	OPAL	907
CHANGHONG	049~071	FUTISUSHI	719~736	DAMUZH	305	SUNBURG	866	SHUAIKANG	420~422	PEREG	908
Chigo	072~089	SHENGBAO (SHARP)	737~743	DAWOO	306~311	NATIONAL	867	SHUANGLING	423~424	PILOT	909
HUABAO	090~108	SHARP	744~750	DONGXIA	312~316	KangBaiEn	868	SHUANGLU	425~428	RHOSS	910
Kelon	109~118	DAIKIN	751~774	DunAn	317~319	LuolanSiBao	869	SONGXING	429	SAPORO	911
TCL	119~	NEITIAN (SHARP)	775~786	GaoLuhua	320~330	banshen	870	SOVA	430~431	SENSOR	912
Galanz	134~142	WHIRPOOL	787~791	GeEr	331~334	YouNiaEr	871	SOVEA	432	SOWA	913~914
Hualing	143~158	YORK	792~793	GuQiao	335~336	QIONGSHENG	872	TIANJIN	433~	SPEED	915
Chunlan	159~166	ELECTRA	794	GuangDa	337~341	JOHNSO	873~874	TIANYUAN	435~440	STARIGHT-AIRCON	916
AUX	167~184	HYUNDAI	796~797	HUAGAO	342	CHENGYUAN	875	WANBAO	441~445	TADIATR	917~924
Shico	185~188	MIKEWAY	798~803	HUAKE	343	YELLOW REVER	876~877	WEILI	446~452	AI DE LONG	925
AUCMA	189~207	AKIRA	804	HUAMEI	344~346	MOBILE	878	WUFENG	453~456	AO LIN BA SI	926~927
Hisense	208~217	KLIMATAIR	805~810	Hyier TOYO	347~353	TIAN E	879	XILENG	457~460	CHUAN YAN	928
Feilu	218~221	KRIS	811	JIALE	354	SERENE	880	SAST	461~465	DAKE	929
DONGBAO	222~228	NIKKO	812~813	JiangNan	355	ACSOM	881	XIAOYA	466~473	LONGHE	930
DONGXINBAO	229	DaoTian	814~817	JIESHIDA	356~358	AMICO	882	XINGHE	474~477	PUYI	931
XINFEI	230~239	TECO	818~828	JINBEIJIN	359	ALPIN	883~886	PANDA	478~483	SANVE	932
MINGXING/BOYIN	240~	Changgu	829~831	JINSONG	360~363	AMICO	887	YANGZI	484~491	SONGLINXIA	933
AIDELONG	242~247	GeLin	839	KONKA	364~367	APTON	888	YAOMA	492~496	TAIYA	934
Aite	248~253	Meiling-XiGeMa	840~843	UNI-AIR	368~370	BOERKA	889	ELECTROLUX	497~	WANGZI	935
OLI	254~255	SanZuan	844	KANGLI	371~374	COLROLLA	890	YINGYAN	505~515	BROTHER	936
AOKE	256~259	ChangFeng	845	RAYBO	375~386	CONSUL	891	YUTU	516~530	HEMILTON	937
White snow	260~261	SOGO	846	ROWA	387~389	DELONGHI	892	ZHENGZHOUJINDA	531~	SAIJIU	938
GAOSHIDA	262~263	SOVA	847	LIKATER	390~393	ELCO	893	中意	534~536	SAIJO DENK	939~941
BEIJINGJINGDIAN	264~	NISO	848~849	MEILING	394~397	ELECTER	894~899	SANVO	537~588	MENEED	942~943
Boerka/xiaotiane	266~269	ShaMei	850	NINGBOHUIKANG	398	FEDDERS	900	MTSUBISHI	589~635	PHILCO	944~946
BORLER	270~273	ShengFengFeiLu	851	QIXING	399	FEIEDRICH	901	LG	636~645	SAIJO DENKI	947~949
BOSHIGAO	274~277	TONGLI	852~853	RICAI	400~401	FERROLIT	902	SAMSUNG	646~665	SAIJIU	950~951
BOSHI	278~280	XINLE	854~858	RIJJIANG	402~406	FIRST	903	TOSHIBA	666~673	OTHER BRAND	952~999
CAIXING	281~283	XINLING	859	SHANGXING	407	HELTON	904				

GREE	000~019	HITACHI	674~689	CHANGLING	284~295	ZUODAN	860	SHANGLING	408~413	MITSUKA	905
Haier	020~037	Panasonic	690~705	CHUANGHUA	296~302	NISO	861	SHENBAO	414~417	NORCA	906
Media	038~048	CAIRIER	706~718	DAJINXING	303~304	TRANE	862~865	SHENGFENG	418~419	OPAL	907
CHANGHONG	049~071	FUTISUSHI	719~736	DAMUZH	305	SUNBURG	866	SHUAIKANG	420~422	PEREG	908
Chigo	072~089	SHENGBAO (SHARP)	737~743	DAWOO	306~311	NATIONAL	867	SHUANGLING	423~424	PILOT	909
HUABAO	090~108	SHARP	744~750	DONGXIA	312~316	KangBaiEn	868	SHUANGLU	425~428	RHOSS	910
Kelon	109~118	DAIKIN	751~774	DunAn	317~319	LuolanSiBao	869	SONGXING	429	SAPORO	911
TCL	119~	NEITIAN (SHARP)	775~786	GaoLuhua	320~330	banshen	870	SOVA	430~431	SENSOR	912
Galanz	134~142	WHIRPOOL	787~791	GeEr	331~334	YouNiaEr	871	SOVEA	432	SOWA	913~914
Hualing	143~158	YORK	792~793	GuQiao	335~336	QIONGSHENG	872	TIANJIN	433~	SPEED	915
Chunlan	159~166	ELECTRA	794	GuangDa	337~341	JOHNSO	873~874	TIANYUAN	435~440	STARIGHT-AIRCON	916
AUX	167~184	HYUNDAI	796~797	HUAGAO	342	CHENGYUAN	875	WANBAO	441~445	TADIATR	917~924
Shico	185~188	MIKEWAY	798~803	HUAKE	343	YELLOW REVER	876~877	WEILI	446~452	AI DE LONG	925
AUCMA	189~207	AKIRA	804	HUAMEI	344~346	MOBILE	878	WUFENG	453~456	AO LIN BA SI	926~927
Hisense	208~217	KLIMATAIR	805~810	Hyier TOYO	347~353	TIAN E	879	XILENG	457~460	CHUAN YAN	928
Feilu	218~221	KRIS	811	JIALE	354	SERENE	880	SAST	461~465	DAKE	929
DONGBAO	222~228	NIKKO	812~813	JiangNan	355	ACSOM	881	XIAOYA	466~473	LONGHE	930
DONGXINBAO	229	DaoTian	814~817	JIESHIDA	356~358	AMICO	882	XINGHE	474~477	PUYI	931
XINFEI	230~239	TECO	818~828	JINBEIJIN	359	ALPIN	883~886	PANDA	478~483	SANVE	932
MINGXING/BOYIN	240~	Changgu	829~831	JINSONG	360~363	AMICO	887	YANGZI	484~491	SONGLINXIA	933
AIDELONG	242~247	GeLin	839	KONKA	364~367	APTON	888	YAOMA	492~496	TAIYA	934
Aite	248~253	Meiling-XiGeMa	840~843	UNI-AIR	368~370	BOERKA	889	ELECTROLUX	497~	WANGZI	935
OLI	254~255	SanZuan	844	KANGLI	371~374	COLROLLA	890	YINGYAN	505~515	BROTHER	936
AOKE	256~259	ChangFeng	845	RAYBO	375~386	CONSUL	891	YUTU	516~530	HEMILTON	937
White snow	260~261	SOGO	846	ROWA	387~389	DELONGHI	892	ZHENGZHOUJINDA	531~	SAIJIU	938
GAOSHIDA	262~263	SOVA	847	LIKATER	390~393	ELCO	893	中意	534~536	SAIJO DENK	939~941
BEIJINGJINGDIAN	264~	NISO	848~849	MEILING	394~397	ELECTER	894~899	SANVO	537~588	MENEED	942~943
Boerka/xiaotiane	266~269	ShaMei	850	NINGBOHUIKANG	398	FEDDERS	900	MTSUBISHI	589~635	PHILCO	944~946
BORLER	270~273	ShengFengFeiLu	851	QIXING	399	FEIEDRICH	901	LG	636~645	SAIJO DENKI	947~949
BOSHIGAO	274~277	TONGLI	852~853	RICAI	400~401	FERROLIT	902	SAMSUNG	646~665	SAIJIU	950~951
BOSHI	278~280	XINLE	854~858	RIJJIANG	402~406	FIRST	903	TOSHIBA	666~673	OTHER BRAND	952~999
CAIXING	281~283	XINLING	859	SHANGXING	407	HELTON	904				