

## Инструкция по использованию универсального пульта для кондиционера RM-1000B.

### Описания кнопок панели управления (13 кнопок):

- 1) Кнопка питания (ON/OFF): вкл/выкл кондиционер.
- 2) Кнопка „TEMP +“: увеличить температуру на 1°C.
- 3) Кнопка „TEMP –“: уменьшить температуру на 1°C.
- 4) Кнопка „MODE“: установка одного из режимов работы („автоматический“, „охлаждение“, „влага“, „подача воздуха“, „обогрев“).
- 5) Кнопка „WIND“: установка скорости вентилятора.
- 6) Кнопка „M.WIND“: регулировка положения жалюзи.
- 7) Кнопка „A.MWIND“: автоматическая регулировка положения жалюзи.
- 8) Кнопка „CODE+“: следующий код.
- 9) Кнопка „CODE-“: предыдущий код.
- 10) Кнопка „LOCK“: включение/выключение блокировки управления кнопками
- 11) Кнопка „LED“: включение/выключение фонарика, находящегося на пульте ДУ.  
Настройка пульта ДУ
- 12) Кнопки „Air 1“, „Air 2“, „Air 3“: настройка кодов для разных кондиционеров (код для 1-го кондиционера, код для 2-го, код для 3-го).
- 13) Кнопка „RESET“: восстановление заводских настроек.

Для того, чтобы пульт ДУ начал корректно работать конкретно для Вашей модели кондиционера, необходимо установить на нем правильный код.

Включите кондиционер, направьте пульт управления на него и используйте один из этих двух способов для установки правильного кода:

1) Вручную — для начала найдите код, соответствующий производителю кондиционера по таблице на обратной стороне этой инструкции и запомните первое число (до символа ~, если он есть). Нажмите и удерживайте одну из кнопок настройки кодов (Air 1, Air 2, Air 3) до тех пор, пока в нижнем левом углу экрана пульта (после слова „MODE“) не начнет мигать код (примерно 1-2 секунды). Далее, пока то место еще мигает, используйте кнопки „CODE+“ и „CODE-“ (серые стрелки) для изменения числа на нужный Вам код. Для того, чтобы увеличивать или уменьшать число быстрее, удерживайте нужную стрелку/кнопку. Когда Вы выставили правильный код, кондиционер должен издать звуковой сигнал или отреагировать другим образом. После этого еще раз нажмите на ту же кнопку настройки кода для подтверждения кода и проверьте работу основных кнопок управления пультом. Если не все кнопки работают правильно, попробуйте еще раз выставить код вручную или автоматически.

2) Автоматически (возможна установка неправильного кода) - нажмите и удерживайте одну из кнопок настройки кодов до момента реакции кондиционера. После того как выставился код и кондиционер включился, проверьте, все ли кнопки пульта ДУ правильно работают. Если не все кнопки работают правильно, попробуйте еще раз выставить код автоматически или вручную.

Функция блокировки управления кнопками:

Для включения блокировки управления кнопками пульта нажмите и удерживайте кнопку „LOCK“ примерно 4 секунды. Для отключения блокировки управления кнопками пульта опять нажмите и удерживайте кнопку „LOCK“ примерно 4 секунды.

## Инструкция по использованию универсального пульта для кондиционера RM-1000B.

### Описания кнопок панели управления (13 кнопок):

- 1) Кнопка питания (ON/OFF): вкл/выкл кондиционер.
- 2) Кнопка „TEMP +“: увеличить температуру на 1°C.
- 3) Кнопка „TEMP –“: уменьшить температуру на 1°C.
- 4) Кнопка „MODE“: установка одного из режимов работы („автоматический“, „охлаждение“, „влага“, „подача воздуха“, „обогрев“).
- 5) Кнопка „WIND“: установка скорости вентилятора.
- 6) Кнопка „M.WIND“: регулировка положения жалюзи.
- 7) Кнопка „A.MWIND“: автоматическая регулировка положения жалюзи.
- 8) Кнопка „CODE+“: следующий код.
- 9) Кнопка „CODE-“: предыдущий код.
- 10) Кнопка „LOCK“: включение/выключение блокировки управления кнопками
- 11) Кнопка „LED“: включение/выключение фонарика, находящегося на пульте ДУ.  
Настройка пульта ДУ
- 12) Кнопки „Air 1“, „Air 2“, „Air 3“: настройка кодов для разных кондиционеров (код для 1-го кондиционера, код для 2-го, код для 3-го).
- 13) Кнопка „RESET“: восстановление заводских настроек.

Для того, чтобы пульт ДУ начал корректно работать конкретно для Вашей модели кондиционера, необходимо установить на нем правильный код.

Включите кондиционер, направьте пульт управления на него и используйте один из этих двух способов для установки правильного кода:

1) Вручную — для начала найдите код, соответствующий производителю кондиционера по таблице на обратной стороне этой инструкции и запомните первое число (до символа ~, если он есть). Нажмите и удерживайте одну из кнопок настройки кодов (Air 1, Air 2, Air 3) до тех пор, пока в нижнем левом углу экрана пульта (после слова „MODE“) не начнет мигать код (примерно 1-2 секунды). Далее, пока то место еще мигает, используйте кнопки „CODE+“ и „CODE-“ (серые стрелки) для изменения числа на нужный Вам код. Для того, чтобы увеличивать или уменьшать число быстрее, удерживайте нужную стрелку/кнопку. Когда Вы выставили правильный код, кондиционер должен издать звуковой сигнал или отреагировать другим образом. После этого еще раз нажмите на ту же кнопку настройки кода для подтверждения кода и проверьте работу основных кнопок управления пультом. Если не все кнопки работают правильно, попробуйте опять выставить код вручную или автоматически.

2) Автоматически (возможна установка неправильного кода) - нажмите и удерживайте одну из кнопок настройки кодов до момента реакции кондиционера. После того как выставился код и кондиционер включился, проверьте, все ли кнопки пульта ДУ правильно работают. Если не все кнопки работают правильно, попробуйте еще раз выставить код автоматически или вручную.

Функция блокировки управления кнопками:

Для включения блокировки управления кнопками пульта нажмите и удерживайте кнопку „LOCK“ примерно 4 секунды. Для отключения блокировки управления кнопками пульта опять нажмите и удерживайте кнопку „LOCK“ примерно 4 секунды.

# TOP<sup>®</sup> RM-1000B A/C REMOTE CODES

MITSUBISHI	000.001.002.003.004.005.006.007.008.009.010.011.012.013.014.015.016.017.018.185.186.187.188.189.190.191.192.193.194.195.196.197.198.199.200.201.202.203.370.371.372.373.374.375.376.377.378.379.380.381.382.383.384.385.386.387.388.500~532.
CHIGO	006.008.009.021.022.023.181.191.193.194.206.207.208.366.376.378.379.391.392.393.533~564.
MD	006.027.158.159.191.212.343.344.376.397.565~627.
TOYO	006.008.009.021.191.193.194.206.376.378.379.391.
KANGLI	161.177.346.362.
ZHONGYI	006.191.376.
UNI-AIR	161.177.346.362.
YAIR	008.020.027.029.193.205.212.214.378.390.397.399.
CHANGLING	008.021.030.031.033.034.035.037.038.378.391.193.206.215.216.218.219.220.222.223.400.401.403.404.405.407.408.628~655.
INYAN	008.009.021.022.027.059.061.065.378.379.391.193.194.206.207.212.244.246.250.392.397.429.431.435.656~678.
WEILI	008.021.025.193.206.210.378.391.395.
CONROWA	008.009.021.023.026.193.194.206.208.211.378.379.391.393.396.679~693.
DONGYANG	008.021.085.086.087.174.193.206.270.271.272.359.378.391.455.456.457.
CORONA	123.124.125.126.127.128.129.130.493.494.495.308.309.310.311.312.313.314.315.496.497.498.499.694~703.
QIDI	096.281.466.
HUAMEI	097.282.467.
JINBEIJIN	098.283.468.
JIALE	099.284.469.
TIANJINKONGTIAO	100.285.470.
JIANGNANKONGTIAO	101.286.471.
PANDA	008.019.021.193.204.206.378.389.391.704~725.
WANBAO	008.021.060.193.206.245.378.391.430.
TIANYUAN	008.021.091.193.206.276.378.391.461.
AITE	008.092.093.193.277.278.378.462.463.
FEILU	008.021.039.193.206.224.378.391.409.
TCL	008.021.024.193.206.209.378.391.394.726~739.
AUOKE	008.022.193.207.378.392.
BAIXUE	008.193.378.
BOSHIGAO	008.027.193.212.378.397.
CHUANGHUA	008.009.021.193.194.206.378.379.391.
GUANGDA	008.009.021.193.194.206.378.379.391.
DONGXIA	008.021.027.193.206.212.378.391.397.
LIKAER	008.021.193.206.378.391.
SAST	008.021.193.206.378.391.

KONKA	008.021.193.206.378.391.
SHENBAO	008.021.193.206.378.391.
XINGHE	008.021.193.206.378.391.
XIAOYA	008.021.193.206.378.391.
DAOTIAN	008.021.193.206.378.391.
WUFENG	008.021.193.206.378.391.
CAIXING	008.027.193.212.378.397.
DAEWOO	008.021.193.206.378.391.
GEER	008.021.193.206.378.391.
DAJINXIN	008.021.193.206.378.391.
GALANZ	008.021.193.206.378.391.740~752.
HUIKANG	009.194.379.
MCQUAY	162.347.
MEILING	165.166.167.350.361.352.
HUABAO	168.139.171.172.173.353.354.356.357.358.753~760.
SOHUA	171.356.
BOSI	178.363.
YILAIKESI	179.364.761~773.
CHUNLAN	094.146.279.331.464.774~783.
SANDI	095.280.465.
SHANGLING	020.021.060.080.205.206.245.265.390.391.430.431.
YUTU	021.039.040.041.042.043.044.049.050.391.409.206.224.225.226.227.228.229.234.235.410.411.412.413.414.419.420.784~792.
HUALING	021.070.072.073.206.255.257.258.391.440.442.443.
SAJU DENKI	165.175.176.350.360.361.
DEER	021.076.082.206.261.267.391.446.452.
AUX	021.027.036.078.180.206.212.221.263.365.391.397.406.448.793~805.
BORLER	021.027.206.212.391.397.
JIESHIDA	021.027.206.212.391.397.
RICAI	021.206.391.
RIJIANG	021.022.206.207.391.392.
SHUAKAN	021.027.206.212.391.397.
XINFEI	021.027.206.212.391.397.
YAOMA	021.027.206.212.391.397.
DUNAN	021.027.206.212.391.397.
SHINING	021.206.391.
WEITELI	021.206.391.
MITSUBISHI	021.023.083.143.144.145.206.208.268.328.329.330.391.393.453.806~832.
SANZHUANG	027.212.397.
CHANGFENG	027.212.397.
AOLI	027.212.397.
TOSHIBA	027.028.212.213.397.398.833~839.
CARRIER	027.163.164.165.166.167.212.348.349.350.397.351.352.840~851.
CHANGHONG	027.049.050.055.058.107.108.109.121.397.419.212.234.235.240.243.292.293.294.306.420.425.428.477.478.479.491.852~864.
HITACHI	031.032.216.217.401.402.852~864.

GOLDSTAR	156.341.
SAMSUNG	034.037.038.051.052.150.218.222.223.236.237.335.403.407.408.421.422.873~879.
TOBO	036.076.077.078.221.261.262.262.263.406.446.447.448.263.880~885.
XINLE	036.221.406.
LOREN-SEBO	038.223.408.
KLIMATAIR	038.051.223.236.408.421.
XILENG	039.094.224.279.409.464.
PANASONIC NATIONAL	039.070.071.224.255.256.409.440.441.886~894.
AUOMA	041.045.046.048.226.230.231.233.411.415.416.418.
CHANGFU	155.340.
SHENG FENG	039.224.409.
NIKKO	047.232.417.
HAIER	155.160.161.184.340.345.346.369.
HISENSE	053.054.058.108.238.239.243.293.423.424.428.478.
SANYO	055.056.057.058.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.240.241.242.243.287.288.289.290.291.292.293.294.295.296.297.298.299.300.301.302.303.304.305.306.307.425.426.427.428.472.473.474.475.476.477.478.479.480.481.482.483.484.485.486.487.488.489.490.491.492.915~937.
SHANGLING	059.244.429.
RAYBO	062.063.064.067.068.069.129.158.432.433.434.437.247.248.249.252.253.254.314.343.438.439.499.
LG	156.157.341.342.938~942.
GREE	066.088.147.148.149.183.251.273.332.33.334.436.943~964.
AKIRA	066.251.436.
WHITLPOOL	070.144.255.329.440.
GUQIAO	070.255.440.
ROWA	074.075.259.260.444.445.965~972.
SUNBURG	076.261.446.
BOERKA	076.261.446.
DONGXINBAO	076.261.446.
JINSONG	076.078.261.263.446.448.
ZHENGZHOUJINDA	079.264.449.
HUAKE	081.266.451.
SHINCO	081.089.090.266.274.275.451.459.460.973~985.
BEIJINJINDIAN	083.268.453.
TECO	084.269.454.
KRIS	087.272.457.
SHARP	131.132.133.134.135.136.137.316.317.318.319.320.321.322.986~990.
KELONG	134.168.169.170.182.319.353.354.355.367.991~997.
FUJITSU	138.139.140.141.142.323.324.325.326.327.998.
JOHNSO	144.329.
LIANGYU	144.329.
YORK	147.162.332.347.
DAIKIN	151.152.153.154.336.337.338.339.999.

# TOP<sup>®</sup> RM-1000B A/C REMOTE CODES

MITSUBISHI	000.001.002.003.004.005.006.007.008.009.010.011.012.013.014.015.016.017.018.185.186.187.188.189.190.191.192.193.194.195.196.197.198.199.200.201.202.203.370.371.372.373.374.375.376.377.378.379.380.381.382.383.384.385.386.387.388.500~532.
CHIGO	006.008.009.021.022.023.181.191.193.194.206.207.208.366.376.378.379.391.392.393.533~564.
MD	006.027.158.159.191.212.343.344.376.397.565~627.
TOYO	006.008.009.021.191.193.194.206.376.378.379.391.
KANGLI	161.177.346.362.
ZHONGYI	006.191.376.
UNI-AIR	161.177.346.362.
YAIR	008.020.027.029.193.205.212.214.378.390.397.399.
CHANGLING	008.021.030.031.033.034.035.037.038.378.391.193.206.215.216.218.219.220.222.223.400.401.403.404.405.407.408.628~655.
INYAN	008.009.021.022.027.059.061.065.378.379.391.193.194.206.207.212.244.246.250.392.397.429.431.435.656~678.
WEILI	008.021.025.193.206.210.378.391.395.
CONROWA	008.009.021.023.026.193.194.206.208.211.378.379.391.393.396.679~693.
DONGYANG	008.021.085.086.087.174.193.206.270.271.272.359.378.391.455.456.457.
CORONA	123.124.125.126.127.128.129.130.493.494.495.308.309.310.311.312.313.314.315.496.497.498.499.694~703.
QIDI	096.281.466.
HUAMEI	097.282.467.
JINBEIJIN	098.283.468.
JIALE	099.284.469.
TIANJINKONGTIAO	100.285.470.
JIANGNANKONGTIAO	101.286.471.
PANDA	008.019.021.193.204.206.378.389.391.704~725.
WANBAO	008.021.060.193.206.245.378.391.430.
TIANYUAN	008.021.091.193.206.276.378.391.461.
AITE	008.092.093.193.277.278.378.462.463.
FEILU	008.021.039.193.206.224.378.391.409.
TCL	008.021.024.193.206.209.378.391.394.726~739.
AUOKE	008.022.193.207.378.392.
BAIXUE	008.193.378.
BOSHIGAO	008.027.193.212.378.397.
CHUANGHUA	008.009.021.193.194.206.378.379.391.
GUANGDA	008.009.021.193.194.206.378.379.391.
DONGXIA	008.021.027.193.206.212.378.391.397.
LIKAER	008.021.193.206.378.391.
SAST	008.021.193.206.378.391.

KONKA	008.021.193.206.378.391.
SHENBAO	008.021.193.206.378.391.
XINGHE	008.021.193.206.378.391.
XIAOYA	008.021.193.206.378.391.
DAOTIAN	008.021.193.206.378.391.
WUFENG	008.021.193.206.378.391.
CAIXING	008.027.193.212.378.397.
DAEWOO	008.021.193.206.378.391.
GEER	008.021.193.206.378.391.
DAJINXIN	008.021.193.206.378.391.
GALANZ	008.021.193.206.378.391.740~752.
HUIKANG	009.194.379.
MCQUAY	162.347.
MEILING	165.166.167.350.361.352.
HUABAO	168.139.171.172.173.353.354.356.357.358.753~760.
SOHUA	171.356.
BOSI	178.363.
YILAIKESI	179.364.761~773.
CHUNLAN	094.146.279.331.464.774~783.
SANDI	095.280.465.
SHANGLING	020.021.060.080.205.206.245.265.390.391.430.431.
YUTU	021.039.040.041.042.043.044.049.050.391.409.206.224.225.226.227.228.229.234.235.410.411.412.413.414.419.420.784~792.
HUALING	021.070.072.073.206.255.257.258.391.440.442.443.
SAJU DENKI	165.175.176.350.360.361.
DEER	021.076.082.206.261.267.391.446.452.
AUX	021.027.036.078.180.206.212.221.263.365.391.397.406.448.793~805.
BORLER	021.027.206.212.391.397.
JIESHIDA	021.027.206.212.391.397.
RICAI	021.206.391.
RIJIANG	021.022.206.207.391.392.
SHUAKAN	021.027.206.212.391.397.
XINFEI	021.027.206.212.391.397.
YAOMA	021.027.206.212.391.397.
DUNAN	021.027.206.212.391.397.
SHINING	021.206.391.
WEITELI	021.206.391.
MITSUBISHI	021.023.083.143.144.145.206.208.268.328.329.330.391.393.453.806~832.
SANZHUANG	027.212.397.
CHANGFENG	027.212.397.
AOLI	027.212.397.
TOSHIBA	027.028.212.213.397.398.833~839.
CARRIER	027.163.164.165.166.167.212.348.349.350.397.351.352.840~851.
CHANGHONG	027.049.050.055.058.107.108.109.121.397.419.212.234.235.240.243.292.293.294.306.420.425.428.477.478.479.491.852~864.
HITACHI	031.032.216.217.401.402.852~864.

GOLDSTAR	156.341.
SAMSUNG	034.037.038.051.052.150.218.222.223.236.237.335.403.407.408.421.422.873~879.
TOBO	036.076.077.078.221.261.262.262.263.406.446.447.448.263.880~885.
XINLE	036.221.406.
LOREN-SEBO	038.223.408.
KLIMATAIR	038.051.223.236.408.421.
XILENG	039.094.224.279.409.464.
PANASONIC NATIONAL	039.070.071.224.255.256.409.440.441.886~894.
AUOMA	041.045.046.048.226.230.231.233.411.415.416.418.
CHANGFU	155.340.
SHENG FENG	039.224.409.
NIKKO	047.232.417.
HAIER	155.160.161.184.340.345.346.369.
HISENSE	053.054.058.108.238.239.243.293.423.424.428.478.
SANYO	055.056.057.058.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.240.241.242.243.287.288.289.290.291.292.293.294.295.296.297.298.299.300.301.302.303.304.305.306.307.425.426.427.428.472.473.474.475.476.477.478.479.480.481.482.483.484.485.486.487.488.489.490.491.492.915~937.
SHANGLING	059.244.429.
RAYBO	062.063.064.067.068.069.129.158.432.433.434.437.247.248.249.252.253.254.314.343.438.439.499.
LG	156.157.341.342.938~942.
GREE	066.088.147.148.149.183.251.273.332.33.334.436.943~964.
AKIRA	066.251.436.
WHITLPOOL	070.144.255.329.440.
GUQIAO	070.255.440.
ROWA	074.075.259.260.444.445.965~972.
SUNBURG	076.261.446.
BOERKA	076.261.446.
DONGXINBAO	076.261.446.
JINSONG	076.078.261.263.446.448.
ZHENGZHOUJINDA	079.264.449.
HUAKE	081.266.451.
SHINCO	081.089.090.266.274.275.451.459.460.973~985.
BEIJINJINDIAN	083.268